Belast meting 3

Puntnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	Z-hoogte
A-01	208190,635	372868,089	21,251
A-02	208191,825	372868,973	21,237
A-03	208193,054	372869,858	21,239
A-04	208194,256	372870,747	21,239
AA-01	208191,231	372867,292	21,241
AA-02	208192,413	372868,156	21,235
AA-03	208193,605	372869,017	21,232
AA-04	208194,846	372869,927	21,228
AA-05	208196,073	372870,834	21,238
AA-05	208195,462	372871,638	21,236
ST-01	208189,617	372869,467	21,510
ST-02	208189,858	372869,643	21,511
ST-03	208190,103	372869,824	21,512
ST-04	208190,346	372870,001	21,511
ST-05	208190,587	372870,179	21,510
ST-06	208190,828	372870,356	21,510
ST-07	208191,075	372870,537	21,510
ST-08	208191,313	372870,712	21,509
ST-09	208191,554	372870,889	21,508
ST-10	208191,792	372871,064	21,508
ST-11	208192,035	372871,243	21,508
ST-12	208192,273	372871,419	21,509
ST-13	208192,516	372871,596	21,509
ST-14	208192,757	372871,774	21,510
ST-15	208193,006	372871,955	21,510
ST-16	208193,243	372872,131	21,510
ST-18	208193,723	372872,484	21,512
ST-19	208193,966	372872,662	21,512
ST-20	208194,210	372872,839	21,512
ST-21	208194,452	372873,017	21,512